

MAQUINA DE SELLOS UV IMAGEPAC,PHOTOCENTRIC



INFORMACIÓN GENERAL

Haga sus propios sellos en 5 minutos mejorando sus ingresos con un bajo.

costo de inversión, el kit contiene todos los insumos necesarios para comenzar. Imprima el negativo, revele el fotopolímero, lave con agua y endurezca. Tamaño máximo del sello 60x40mm.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Codigo	Item	Codigo Barra	Display	Cajon
4880002	#1066	5060151501066	1	

ESPECIFICACIONES EMPAQUE

Paso 1	Montar la maquina, bandeja y tubos.
Paso 2	Diseño del texto e imagen del sello. Escriba con letra blanca usando un fondo negro
Paso 3	Impresión del negativo en film transparente inkjet. Recomendación utilizar impresora inyección tinta
Paso 4	Monte al negativo en la plancha magnética, el lado de lectura hacia arriba. Use la plantilla negra si su sello es más pequeño
Paso 5	Coloque el sobre polímero, debe leer imagepac. Ponga la tapa presionando para que el polímero se extienda uniformemente.
Paso 6	Coloque la plancha en la máquina con el polímero hacia arriba por 3 segundos. Luego de vuelta la plancha y esponga por 3 minutos
Paso 7	Abra el sobre y elimine el exceso de gel. Luego cepille usando agua caliente y lavalozas. Enjuague hasta que elimine todo residuo.